

Tunstall

Ficha de producto

Pulsador personal Lifeline*

*Lifeline Pendant (LLP)



¿Qué es?

El Tunstall Lifeline es la nueva generación de pulsadores personales, diseñado con un enfoque en la comodidad, la facilidad de uso, la sostenibilidad y la comunicación segura.

Con una estética neutral, discreta y un diseño no estigmatizante, es fácil de utilizar y cómodo de llevar, tanto en casa como al desplazarse por ella, adaptándose con facilidad a los distintos estilos de vida de las personas.

Este pulsador ofrece máxima seguridad, incorporando un sistema de cifrado avanzado para proteger los datos personales y la privacidad, lo que garantiza un acceso constante a los servicios de cuidados vitales.

¿Para quién?

El pulsador Lifeline ofrece acceso inmediato a servicios de atención para personas mayores y/o con enfermedades crónicas. Puede utilizarse en el hogar junto con cualquiera de nuestros terminales domiciliarios, o en residencias y viviendas tuteladas.

¿Cómo funciona?

Al pulsar el botón, el Lifeline envía una señal de radio al terminal domiciliario de la persona usuaria, activando una alarma.

Un indicador LED confirma que la señal ha sido enviada y recibida, ofreciendo a la persona usuaria la seguridad de que el centro de atención ha sido alertado.



Más información
Pulsador personal Lifeline

Características

- Larga duración de la batería. Funciona hasta 5 años.
- Batería reemplazable. Mantenimiento realizado por profesionales técnicos.
- Notificaciones de batería baja. Alertas automáticas cuando la carga está por debajo del 30 %.
- Monitorización de funcionamiento Comprobaciones continuas de la conexión con el dispositivo.
- Salto de frecuencia. Garantiza una transmisión fiable cambiando a una frecuencia alternativa si se detecta interferencia.
- IP67. Resistente al agua; seguro de usar en la ducha.
- Comunicación de radio bidireccional segura. Comunicación por radio encriptada (nivel NIST) con indicadores visuales claros y fáciles de usar.

* La vida útil de la batería puede verse afectada por temperaturas extremas, conectividad débil o intermitente, o deterioro de la batería.

**Se activa una alerta de batería baja cuando el pulsador Lifeline alcanza el 30 % de carga.

Números de referencia

62505/005	Lifeline Pendant Secure 2-way CR (Pulsador Personal Lifeline Bidireccional)
62405/002	Lifeline Pendant Classic AP (Pulsador Personal Lifeline Classic AP)
62505/011	Kit de servicio de baterías



¿Quieres saber más sobre nuestras soluciones?

Especificaciones

Datos técnicos

Peso	16 g (sin accesorios)
Dimensiones	13 x 35 mm
Batería	Pila primaria de litio; 3 V CR2450 (reemplazable)
Vida útil batería	Hasta 5 años o 30.000 transmisiones de alarma*
Frecuencias de radio	869.2125 MHz + 868.3000 MHz
Potencia de radio	La potencia transmitida en la banda de frecuencia real es inferior a 1 mW e.r.p
Conexión	Bidireccional
Alcance	Al menos 30 metros en interiores, 250 metros en exteriores
Resistente al agua	IP67 (resistente al agua hasta 1 metro de profundidad durante 30 minutos)
Protocolos de radio	Tunstall Radio Seguro Bidireccional, Tunstall Radio Clásico.
Encriptación vía radio	AES 128-bits

Medio ambiente

Temperatura: +5 °C a +40 °C (recomendada)

Estándares

Cumplimiento de directivas	RED, EMC, RoHS3, REACH
Seguridad	EN 62368-1:2024 + A11:2024
EMC	EN 301 489-3 V2.2.1: 2019 EN 55032:2015 + A1:2020 EN 50130-4:2011 + A1:2014
Teleasistencia	EN50134-2:2017
EMC	EN 300 220-3-1 V2.1.1:2016 EN 300 220-2 V3.2.1:2018 EN 62311:2020 EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024
Diseño, fabricación, instalación y mantenimiento	ISO9001:2015
Marcado CE	Sí



Tunstall

Tunstall forma parte del Grupo Tunstall. Nuestra política de continuo desarrollo implica que las especificaciones y apariencia del producto pueden cambiar sin previo aviso. Tunstall no asume ningún tipo de responsabilidad por errores u omisiones contenidos en este documento.