



MIMOV

¿Qué es?

MIMOV es un dispositivo móvil diseñado para facilitar el uso de la tecnología a las personas que desean comunicarse de una manera más sencilla, además de contar con un servicio de emergencia, localización y comunicación.

Acreditado por el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) con el certificado SIMPLIT y por AENOR, MIMOV permite acercar la tecnología y seguridad a las personas y colectivos que necesitan una simplificación en el uso diario del móvil.

¿Cómo funciona?

El MIMOV pone en contacto con el centro de atención a la persona usuaria mediante una llamada en modo manos libres con solo pulsar cualquiera de las teclas de contacto 1 y 2 o las teclas SOS -delantera o trasera- durante 3 segundos, hasta notar una vibración. Las teclas se iluminarán y una melodía indicará que la llamada se ha iniciado.

MIMOV enviará en paralelo al centro de atención la información del evento que ha propiciado la alarma, así como su posición vía GPRS. De esta manera, se facilita la atención en caso de encontrarse en una situación difícil o peligrosa, ya que el centro de control podrá gestionar la situación de una forma eficiente y eficaz.

¿Para quién?

- Personas que requieran un acceso rápido a un número de teléfono en caso de emergencia.
- Personas que viven en zonas aisladas, rurales o poco pobladas y que realicen actividades fuera del domicilio.
- Personas que tienen las capacidades cognitivas conservadas.

Características

- Configuración de dos número de teléfono para llamada directa y número de SOS.
- Localización.
- Monitorización actividad y de los recorridos realizados.
- Posibilidad de configurar hasta diez áreas de seguridad (seguras/inseguras).
- Restricción de llamadas.
- Conversación en modo manos libres y configuración de autorrespuesta.
- Bloqueo de la tecla de apagado.
- Notificación de alertas:
 - Velocidad.
 - Inactividad.
 - Área de seguridad.
 - Batería baja.

Descripción

Datos técnicos

Dimensiones:

104 x 54,2 x 18 mm

Peso:

79 g

Banda:

Teléfono cuatribanda (850/900/1800/1900)

GPS:

Localización AGPS en exteriores

Botón de emergencia:

Dos botones de SOS

Batería:

Ion litio 1000mAh 3.7Wh 3.7V

Duración de la batería:

Hasta dos días

Normas

Certificado CE

Certificado SIMPLIT

AENOR Conform

¿Por qué Tunstall?

Nos centramos en la tecnología digital y móvil de última generación para que las personas se sientan seguras e independientes, proporcionándoles la libertad para vivir la vida que elijan. Nuestros productos combinan conectividad digital segura y plataformas móviles.

Le ayudamos a proporcionar:

- Cuidados inteligentes, discretos y centrados en la persona.
- Servicios personalizados, proactivos y predictivos para mejorar la calidad de vida.
- Cuidados sociales para la salud y el hogar integrados.



Para más información, visite:

tunstalltelevida.es

Tunstall Televida forma parte de Grupo Tunstall.

Contacto: **t: 91 655 58 30** | **e: teleasistencia@televida.es** | **w: tunstalltelevida.es** | **@TunstallTlevida**

Nuestra política de continuo desarrollo implica que las especificaciones y apariencia del producto pueden cambiar sin previo aviso. Tunstall no asume ningún tipo de responsabilidad por errores u omisiones contenidos en este documento.